

PRÁCE KTORÉ SI ZABEZPEČUJE MAJITEĽ NEHNUTEĽNOSTI PRED ZAHÁJENÍM KOMPLEXNEJ SKÚŠKY VYSTROJENIA ČERPACEJ ŠACHTY:

1. ELEKTRICKÚ PRÍPOJKU OD DOMOVÉHO ROZVÁDZAČA PO OVLÁDACIU SKRINKU JE POTREBNÉ VYKONAŤ AJ S REVÍZNOU SPRÁVOU. ELEKTRICKÝ KÁBEL NA EL.PRÍPOJKU CYKY 5C x 1,5 MM S 10A TROJFÁZOVÝM ISTIČOM. EL. KÁBEL DOVIEŠŤ K MIESTU OSADENIA OVLÁDACEJ SKRINKY S REZERVOU 500 MM, NAPOJENIE DO OVLÁDACEJ SKRINKY JE Z DOLNEJ STRANY.
2. PO VYKONANÍ MONTÁŽE TECHNOÓGIE DO ČERPACEJ ŠACHTY NALIAŤ VODU AŽ PO ÚROVEŇ ZAPÍNACEJ HLADINY CCA 200 MM POD ÚROVEŇ GRAVITAČNEJ PRÍPOJKY. VODA JE POTREBNÁ NA VYKONANIE KOMPLEXNEJ SKÚŠKY VYSTROJENIA ČERPACEJ ŠACHTY ZA ÚČASTI MAJITEĽA NEHNUTEĽNOSTI. PRI TEJTO SKÚŠKE BUDE MAJITEĽ NEHNUTEĽNOSTI INFORMOVANÝ O PREVÁDZKOVÝCH STAVOCH PRI ČERPANÍ SPLAŠKOVÝCH VÔD A BUDE MU VYSVETLENÉ ČO MÔŽE ALEBO NEMÔŽE ROBIŤ PRI PRÍPADNEJ PORUCHE. O KOMPLEXNEJ SKÚŠKE VYSTROJENIA ČERPACEJ ŠACHTY PRE KAŽDÚ NEHNUTEĽNOSŤ BUDE SPRACOVANÝ ZÁPIS, KTORÝ PODPÍŠE MAJITEĽ NEHNUTEĽNOSTI, INVESTOR STAVBY,DODÁVATEĽ VYSTROJENIA ČŠ.